


## Técnico de Informática



Profs.: Natália Grillo e Ebenézer Nepomuceno









# Windows Server Windows S **Active Directory**




Windows Server Windows S **Active Directory** 















#### Tarefas de Configuração Iniciais Executar as tarefas a seguir para configurar inicialmente o servidor Gerenciador de Servidores Prompt de Comando (GMT-03:00) Brasília Administrador Windows Update Endereço IPv4 atribuí Documentos WIN-60WNU0WM17 Computador Bloco de Notas Abrir Rede Explorar Gerenciar Painel de Controle Mapear Unidade de Rede... Desconectar Unidade de Rede... Ferramentas Admir Mostrar na área de trabalho Ajuda e Suporte Renomear Propriedades Executar...










Central de compartilhamento / Gerenciar conexão de rede / Propriedades / IPV4 / Propriedades




### Serviço – AD – Active Directory

### Controlador de Domínio Iniciar – executar – dcpromo







#### Compatibilidade com versões anteriores













#### Assistente de Instalação de Serviços de Domínio Active Directory



## Nome NetBIOS do Domínio

Esse é o nome que os usuários de versões anteriores do Windows usarão para identificar o novo domínio.



O assistente gera um nome NetBIOS padrão. A página do assistente só será exibida se você tiver selecionado o modo avançado ou se o assistente tiver detectado um conflito com o nome padrão.


	assistente ou digite um novo nome	
Nome NetBIOS do domínio:	SENAI	
dominio.	·	

< Voltar

Avançar >

Cancelar








# Assistente de Instalação de Serviços de Domínio Active Directory Opções Adicionais de Controlador de Domínio Selecione opções adicionais para o controlador de domínio. Servidor DNS Catálogo Global Controlador de domínio somente leitura (RODC) Informações Adicionais: O primeiro controlador de domínio em uma floresta deve ser um servidor de catálogo global e não pode ser um RODC. Recomendamos instalar o serviço de Servidor DNS no primeiro controlador de dom ínio. Mais informações sobre opções adicionais de controlador de domínio < Voltar Avançar > Cancelar






Obs.: interpreta que não e máquina virtual. (erro do virtual)



#### São as pastas de configuração do sistema (usuários, direitos, privilégios)

Assistente de Instalação de Serviços de Domínio Active Directory



**Obs.:** Lembrando que é importante fazer um backup do sistema para caso haja a necessidade de recuperação de dados do servidor.




×

#### Recuperar a senha do administrador

# Assistente de Instalação de Serviços de Domínio Active Directory × Senha do Administrador do Modo de Restauração dos Serviços de Diretório A conta do Modo de Restauração de Serviços de Diretório é diferente da conta do Administrador de domínio. Atribua uma senha à conta de Administrador que será utilizada quando este controlador de domínio for iniciado no Modo de Restauração de Serviços de Diretório. Recomendamos a escolha de uma senha segura. Senha: Confirmar senha: Mais informações sobre a senha do Modo de Restauração de Serviços de Diretório Cancelar < Voltar Avançar >









Assistente de Instalação de Serviços de Domínio Active Directory
O assistente está configurando os Serviços de Domínio Active Directory. O processo pode levar alguns minutos ou várias horas, dependendo do ambiente e das opções selecionadas.
Aguardando a conclusão da instalação do DNS
Cancelar  Reinicializar ao concluir












Alterar a configuração de IP do servidor que por sua vez foi modificada durante a instalação do (AD)


Obs.: Ele vai trocar o IP pensando que e Virtual, porém é a fixa.

Obs.: Não esqueça de concertar (alterar o IP)

#### Configuração Atual:



#### **Nova Configuração:**



#### Ingressar a máquina Cliente Windows no domínio do Servidor

Na Barra de tarefas do Menu Iniciar do Servidor você terá que acionar o ícone de rede com o botão direito do mouse, entrar na opção Central de Rede e Compartilhamento e na opção compartilhamento e descoberta configurar conforme a tela a seguir:

#### Passo 1: Ativar a descoberta de rede no servidor



senai.com (Rkde do domínio)		Personalizar
Acessar	Local e Internet	
Conexão	o Conexão local	
Compartilhamento e Desc	oberta	
Descoberta de rede	• Personalizar	~
Compartilhamento de arquivos	O Ativado	~
Compartilhamento de pasta pública	Desativado	~
compared to the pastal pastal		


Mostre-me todos os arquivos e pastas que estou compartilhando

Mostre-me todas as pastas de rede compartilhadas neste computador




Passo 2: Ativar a descoberta de rede no Cliente Windows para testar a conectividade com servidor através do comando ping.

Na Barra de tarefas do Menu Iniciar do Cliente Windows você terá que acionar o ícone de rede com o botão direito do mouse, entrar na opção Central de Rede e Compartilhamento e Alterar configurações de compartilhamento avançada.



Página Inicial do Painel de Controle Alterar as configurações do adaptador Alterar as configurações de compartilhamento avançadas Consulte também Firewall do Windows Grupo Doméstico





### Logo em seguida configurar os padrões de descoberta conforme a te

Windows cria um perfil de rede separado para cara rede que você usa. Você pode escolher opções pecíficas para cada perfil.
oméstica ou de Trabalho ————————————————————————————————————
úblico (perfil atual)
Descoberta de rede
Quando a descoberta de rede está ativa, este computador pode ver outros computadores e dispositivos da rede e está visível para outros computadores da rede. O que é descoberta de rede?
Ativar descoberta de rede
Desativar descoberta de rede
Compartilhamento de arquivo e impressora
Quando o compartilhamento de arquivo e impressora está ativado, os arquivos e impressoras compartilhadas neste computador podem ser acessados por pessoas na rede.
<ul> <li>Ativar compartilhamento de arquivo e impressora</li> </ul>
Desativar compartilhamento de arquivo e impressora



# **Passo 3:** Testar o comando Ping entre o cliente/servidor e Servidor/cliente

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
                                                                            - - X
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\Cliente>ping 192.168.1.200
Disparando 192.168.1.200 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.1.200: bytes=32 tempo=1ms TTL=128
Resposta de 192.168.1.200: bytes=32 tempo<1ms TTL=128
Resposta de 192.168.1.200: bytes=32 tempo<1ms TTL=128
Resposta de 192.168.1.200: bytes=32 tempo=1ms TTL=128
Estatísticas do Ping para 192.168.1.200:
    Pacotes: Enviados = 4. Recebidos = 4. Perdidos = 0 (0% de
              perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = Oms, Máximo = 1ms, Média = Oms
C:\Users\Cliente>
```

**Obs.:** Se você não ativou um **serviço DHCP** no servidor, você terá que incluir os **servidores DNS** na máquina cliente Windows conforme a tela a seguir:



#### Incluindo o Servidor DNS na máquina cliente Windows

Conexão local

Página Inicial do Painel de Controle

Alterar as configurações do adaptador


Alterar as configurações de compartilhamento avançadas

Consulte também


Firewall do Windows

Grupo Doméstico

Opções da Internet




#### Configurar a máquina cliente Windows para ingressar no domínio do servidor.



#### Caminho


Iniciar / botão direito mouse, computador / propriedades / proteção do sistema / nome do computador / alterar

**Confirmar** 




Irá pedir nome do usuário administrador e a sua senha







#### Logo após nome do usuário administrador e a sua senha




Domain-name-servers 192.168.1.200, 192.168.1.1;









#### Abrir o Windows para configurar o usuário (servidor AD)











A senha deverá ter mais 6 caracteres entre maiúsculas, minúsculas e símbolos





### O nome de usuário Win 7

Conta:

### Exemplo: Geral

ropriedades de	SERGIO R	EIS				? ×
Discagem	ı [	Am	biente		Sessões	1
Controle remo			serviços de		COM	. ,
Geral Endered	conta	Perfil	Telefones	Organiza	ação   Memb	oro de
₹ SEF	RGIO REIS					_
Nome:	SEF	RGIO		Iniciais:		
Sobrenome:	REI	S				
Nome para exibi	ição: SEF	GIO REIS				
Descrição:						
Escritório:						
						_
Telefone:					Outros	
Email:						
Página da Web					Outros	

Propriedades de SERGIO REIS
Controle remoto   Perfil de serviços de terminal   COM+   Geral   Endereço   Conta   Perfil   Telefones   Organização   Membro de
Nome de logon do usuário:  profreis  Nome de logon do usuário (anterior ao Windows 2000):  SENAI\
Horário de logon Fazer logon em
Opções de conta:
O usuário não pode alterar a senha  A senha nunca expira  Amazene senha c/ criptografia reversível
Nunca
O Ao final do dia: quinta-feira , 21 de junho de 2018

